

Tel. 055 263 12 90
FAX 055 263 12 91
E-Mail info@tecna-lite.ch

Anschlusschema

Einfach-Interface IF10DD

Anschlussbelegung

16 = NO = Schaltkontakt für FL 1-10V
14/15 = COM = Schaltkontakt für FL 1-10V

21/22 = L = Phase Aussenleiter (Polleiter)
23/24 = N = Neutraleiter / Innenleiter
25 = DIM = gedimmte Phase Aussenleiter



4 = LED Run
5 = IN -0V Ansteuerung von 1-10V Signal SPS oder Pontentiometer
6 = IN +10V
7 = OUT -1V Ansteuerung für FL oder LED Treiber
8 = OUT +
9 DS1 = DSI Ansteuerung für FL oder LED Treiber
10 DS 2 = DSI
11 DA1 = DALI Ansteuerung für FL oder LED Treiber
12 DA2 = DALI